




Udskift bremseskiver bag
- **Toyota RAV4 II |**
Brugermanvishing

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 II. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Flad skruetrækker
- Koben
- Hammer
- Dorn
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

AUTODOC anbefaler:

- Udkift bremseskiverne på bilen Toyota RAV4 II i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udkiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udkift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota RAV4 II – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 II. Råd fra AUTODOC:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota RAV4 II

6

Fjern hjulet.

**7**

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

**8**

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**9**

Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

10

Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

**11**

Fjern bremseklodserne.

**12**

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**13**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 II. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

15

Fjern gummidroppen. Brug et koben.



16

Frigør parkeringsbremsens justeringsmekanisme. Brug en skruetrækker med lige kærv.



17

Fjern bremseskiven.

**18**

Rengør navet. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

19

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

**20**

Installer bremseskiven.

**21**

Indstil parkeringsbremsens justeringsmekanisme i den korrekte indstilling. Brug en skruetrækker med lige kærv.




22

Isæt gummiproppen. Brug et koben.



23

Behandl bremsekaliber stemplerne. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 II. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udkift, om nødvendig.

24

Skru bremsekaliber-stemplerne tilbage. Brug bremsestempelværktøj.



25

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



26

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.



27

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

28

Installer bremseklodserne.



29

Installer bremseklodsernes styrestifter.

**30**

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**31**

Monter bremsekaliberens holdefjeder.

**32**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**33**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

34

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota RAV4 II

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



37

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.




GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 II**BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU****BREMSESKIVER TIL TOYOTA RAV4 II: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.