



Udskift bremseskiver bag  
- **Toyota RAV4 III** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ACA30\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D 4WD (ALA30\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 3.5 4WD (GSA33), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 (ZSA35\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD (ZSA30\_), TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.2 D (ALA35\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 4WD, TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0, TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.0 4WD, TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.5 4WD, TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 2.5, TOYOTA RAV4 III SUV (XA30) 3.5 4WD, TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 D (ALA40\_), TOYOTA RAV4 IV SUV (XA40) 2.0 4WD (ZSA44\_), (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 III.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°21
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


**Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 III. Fagfolk anbefaler:**

- Udskift bremseskiverne på bilen Toyota RAV4 III i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – TOYOTA RAV4 III. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2


Sikre hjulene med klodser.




**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Toyota RAV4 III


**6** Fjern hjulet.




**7** Spred bremseklodserne. Brug et koben.




**8** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**9** Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



**10** Fjern bremsekaliberen.






Udskiftning: bremseklodser – Toyota RAV4 III. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

11

Fjern bremseklodserne.




12


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13


Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en vridenøgle.



**14** Fjern kaliberens beslag.



**15** Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



**16** Rengør tromlebremstens selvjusterings mekanisme. Brug en stålbørste.

**17** Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug et koben.

**18** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




**19** Installer bremseskiven.





20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – Toyota RAV4 III. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


21

Installer bremsekaliberens beslag.




22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 88 Nm moment.



23

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 III. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


**24**

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




**25**

Installer bremseklodserne.




**26**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



**27**

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**28** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



### Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 III. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


**29** Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota RAV4 III

**30** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



32

Fjern donkraft og klodser.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – Toyota RAV4 III. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.




### AUTODOC anbefaler:

- Toyota RAV4 III – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

34

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 III**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA: KØB NU**

**BREMSESKIVER TIL TOYOTA RAV4 III: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.