



Udskift brændstoffilter -  
**RENAULT LATITUDE**  
**(L70\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT LATITUDE (L70\_) 2.0 16V eco2, RENAULT LATITUDE (L70\_) 2.5 V6,  
RENAULT LATITUDE (L70\_) 2.0 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: RENAULT MEGANE II notchback (LM0/1\_) 1.4

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT  
LATITUDE (L70\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:



- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder
- Koben

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT LATITUDE (L70\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT LATITUDE (L70\_) – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åben tankklappen. Løsne tankdækslet.



**2** Hæv bilen og klods bilen op på donkraft stativer.

**3** Klargør en beholder til væske.



**4** Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.



Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT LATITUDE (L70\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

5

Fjern brændstoffilteret. Brug et koben. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



6

Installer et nyt brændstoffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT LATITUDE (L70\_). Fagfolk anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – RENAULT LATITUDE (L70\_).

7

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.



8

Sænk bilen.

9

Spænd tankdækslet. Luk tankklappen.



Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT LATITUDE (L70\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11

Sluk motoren.

### Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT LATITUDE (L70\_). Råd:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.