




Udskift fjeder for - **SEAT
Altea XL (5P5, 5P8) |
Brugermanvising**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V, SEAT Altea XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: FJEDER – SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №11
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №21
- HEX bit nr. H6
- Torx bits T30
- XZN toppe nr.12
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Stæddæmper befæstigelse
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.




4 Løsen befæstigelserne til forrude viskerblade torpedopladen. Brug Torx T30.



5


Fjern forrude viskerblade torpedopladen.

**6**

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**7**

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**8**

Sikre hjulene med klodser.



9

Løsen hjulnavets befæstigelse. Brug en topnøgle №24. Brug en vridenøgle.



10

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



11

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

12

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

13

Fjern hjulet.



14

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.



16

Rengør bremseslange beslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



17

Skru bolten ud og fjern monteringsbeslaget på bremseslangen og ABS-kablet. Brug en kombinøgle № 11.



18

Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #12. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern stabilisator stangen.



21

Fjern befæstigelsesbolten. Brug en topnøgle №24.



22

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug WD-40 spray.



23

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



24

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bæream. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.



25

Tag det sfæriske led af armen. Brug et koben.



26

Fjern drivakslen fra hjulnavet.



Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Råd fra AUTODOC:


- Vær sikker på at drivakslen ikke er ubelastet (når bilen er hævet).

27

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

**28**

Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.

**29**

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



30

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №13.



AUTODOC anbefaler:

- SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

31

Fjern affjedringsstiveren.



32

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

33

Tryk fjederen sammen.



34

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



35

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle № 21. Brug en skraldenøgle.




36

Fjern tårnlejets beslag.




37

Frigør spolefjederen.



38

Fjern fjedren.



39

Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udsift om nødvendig.

40

Monter fjederen på støddæmperen.

**41**

Tryk fjederen sammen.

**42**

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

**43**

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

**44**

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle.
Stram den til 60 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

45

Dekomprimer fjederen.

**46**

Fjern det samlede fjederben.

**47**

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

**48**

Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:

- SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

49

Rengør montagedestedet til fjederbenet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




50

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



51

Installer fasgørelsesebolt.



52

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle №18. Brug XZN #12. Brug en skraldenøgle.



53

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



54

Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- SEAT Altea XL (5P5, 5P8) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

55

Monter drivakslen i hjulnavet.



56

Fastgør styrekuglen til bæreammen.




57

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.




58

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



59

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

60

Behandel fjederbenets befæstigelser. Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

**61**

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

**62**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

**63**

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



64

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

65

Installer og spænd boltene på kardanaksel. Brug en topnøgle №24.

**66**

Monter det nye monteringsbeslag på bremseslangen samt ABS-kablet. Brug en kombinøgle № 11.




67

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfædt.



68

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – SEAT Altea XL (5P5, 5P8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

69

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. SEAT Altea XL (5P5, 5P8)

70

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

**71**

Sænk bilen.

72

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

73

Behandel befæstigelsen på fjederben belslaget. Brug kobberfedt.



74

Installer forude visker torpedopladen.

**75**

Skru befpstigelserne ind til forrude visker torpedopladen. Brug Torx T30.

**76**

Installer kølergrillens forsegling.

**77**

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



78

Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.+180°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

79

Fjern donkraft og klodser.



80

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

81

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.