



Udskift luftfilter - **SEAT**
Leon Van / Hatchback
(5F1) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.8 TFSI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 1.6 TDI, SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SEAT LEON VAN /
HATCHBACK (5F1). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1). Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Afmonter krumtaphusets luftslange fra luftfilterhuset.



4 Afbryd vakuumslangen fra luftfilterhuset.



5 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



6 Tag filterets låg af.



7 Fjern filterelementet fra filterhuset.



8 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



9 Rengør luftfilterdækslet og huset.



10 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.



11 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.



Udskiftning: luftfilter – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1). Råd:

- Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SEAT Leon Van / Hatchback (5F1).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



13

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



14

Tilslut vakuumslangen til luftfilterhuset.



15

Tilslut krumtaphusets luftslange til luftfilterhuset.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.