



Udskift bremseskiver bag  
- **AUDI A5 Coupe (F53)** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Coupe (F53) S5 quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI, AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 3.0 TDI, AUDI A5 Coupe (F53) 1.4 TFSI, AUDI A5 Coupe (F53) RS5 quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TDI (CZHA, DEUA), AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid, AUDI A5 Coupe (F53) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI, AUDI A5 Coupe (F53) 40 TDI quattro, AUDI A5 Coupe (F53) 50 TDI quattro, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A5 COUPE (F53).  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – AUDI A5 Coupe (F53). AUTODOC anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen AUDI A5 Coupe (F53) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – AUDI A5 COUPE (F53). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sæt parkeringsbremse systemet i servicetilstand.

**3** Sikre hjulene med klodser.




**4** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**5** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**6** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. AUDI A5 Coupe (F53)

**7** Fjern hjulet.



**8** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



9

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – AUDI A5 Coupe (F53). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug en kombinøgle № 18.




15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




17

Skrue bremseskivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskrue trækker.



18


Fjern bremseskiven.






19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.




22

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – AUDI A5 Coupe (F53). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Installer bremsekaliberens beslag.



25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.+90°




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

26

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




**Udskiftning: bremseklodser – AUDI A5 Coupe (F53). Råd:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


27

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




28

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.




29

Installer bremseklodserne.




30

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.




31

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseeskiver – AUDI A5 Coupe (F53). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. AUDI A5 Coupe (F53)


**34**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



**36**

Fjern donkraft og klodser.



**37**


Deaktiver service tilstanden af parkeringsbremse systemet.

## AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – AUDI A5 Coupe (F53). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



## AUTODOC anbefaler:

- AUDI A5 Coupe (F53) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

39

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.