



Udskift tårnleje bag -
BMW 3 Coupe (E46) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Coupe (E46) 323Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 328Ci 2.8, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 1.9, BMW 3 Coupe (E46) 320Ci 2.2, BMW 3 Coupe (E46) 325Ci 2.5, BMW 3 Coupe (E46) 316Ci 1.6, BMW 3 Coupe (E46) 318Ci 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Ci 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0

UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – BMW 3 COUPE (E46). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Justerbar skruenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: tårnleje – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montage af højre og venstre støddæmper på bagophænget.
- Begge beslag af bageste fjederben bør udskiftes samtidigt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Tryk på knappen til foldettaget. Hold den nede indtil du får adgang til de øvre befæstigelse til støddæmperen.

2 Fjern fjederbenets montagekapsel. Brug et koben.



3 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug WD-40 spray.



4

Løsen den øvre befæstigelse til støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




5

Sikre hjulene med klodser.



6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




7

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

8

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
BMW 3 Coupe (E46)


9

Fjern hjulet.




10

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




11

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



13

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: tårnleje – BMW 3 Coupe (E46). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


14

Fjern befæstigelsesbolten.




15

Fjern støddæmperen.



16


Isæt støddæmper i en fjederklemme.




17 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste.



18 Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en kombinøgle №17.



19 Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



20 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




Udskiftning: tårnleje – BMW 3 Coupe (E46). Råd fra AUTODOC:

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.


21

Installer det nye beslag, bøsning og gummienslag på støddæmperen.




22

Isæt støddæmper i en fjederklemme.




23

Skrue det øvre fastgørelseselement på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle №17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



24

Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.



25 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



26 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. BMW 3 Coupe (E46)

27 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13.




28 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



29

Fjern støtten under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – BMW 3 Coupe (E46). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

30

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



31

Installer hjulet.




Udskiftning: tårnleje – BMW 3 Coupe (E46). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




33 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.



34 Påsæt fjederbenets montagekapsel.




35 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.