



Udskift bremseslange for
- **BMW Z4 Roadster**
(E85) | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si, BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – BMW Z4 ROADSTER
(E85). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №8
- Kombinationsnøgle №10
- Kombinationsnøgle №14
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseudlufter sæt
- Væskebeholder
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseslange – BMW Z4 Roadster (E85). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – BMW Z4 ROADSTER (E85). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.




3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. BMW Z4 Roadster (E85)


6

Fjern hjulet.



7

Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekaliberen og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.



Udskiftning: bremseslange – BMW Z4 Roadster (E85). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

8

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



9

Løsn bremseslangens holder. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en skraldenøgle.




10

Frigør bremseslangen fra fjederbenet.



11

Skrue fastgørelsen der forbinder bremseslangen med bremsekredsløb rør, af. Brug en kombinøgle N° 10.




12


Skrue bremseslangen af bremsekaliberen.




13 Skru den nye bremseslange på bremskaliberen.



14 Fastgør bremseslangen til stiveren.



15 Skru bremseslangen på bremsekredsløb røret.




16 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



- 17 Stram befæstigelsen der forbinder bremseslangen til bremsekredsløbrøret. Brug en kombinøgle N° 10. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.




- 18 Rengør bremseslange montageflade på bremsekredsløb røret. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseslange – BMW Z4 Roadster (E85). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 19 Løsen bremseudluftningskruen. Brug en kombinøgle N° 8.




20 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.




21 Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.




22 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle № 8.



23 Afbryd bremse udluftningssættet.



24 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseslange – BMW Z4 Roadster (E85). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25 Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.




26 Installer hjulet.



Udskiftning: bremseslange – BMW Z4 Roadster (E85). Råd fra AUTODOC eksperter:


- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

27 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




29

Fjern donkraft og klodser.



30

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.



31

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.