



Udskift fjederben for -
Audi A6 4F2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, (+ 18)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – AUDI A6 4F2.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Fladmejsel
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – AUDI A6 4F2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3

Fjern forseglingen fra kølergrillen.




4

Løft op og fjern kølergrillen.



5

Fjern fjederbenets montagedæksel. Brug et koben.




6

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.




7

Sikre hjulene med klodser.



8


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



9 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




10 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

11 Fjern hjulet.




12 Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skrue skrue af den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle № 18 (2 dele). Brug en topnøgle №18.




14

Fjern befæstigelsesbolten.




15

Frigør befæstigelserne som forbinder bæreamens styrekugle til styrespindel. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



16


Frigør øvre bæream fra styrespindel. Brug et koben.




- 17** Rengør befæstigelsesbolten som forbinder støddæmpe gafflen med den nedre bæream. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 18** Løsen befæstigelserne der forbinder fjederbenet med ophæng bæreamen. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).




- 19** Fjern befæstigelsesbolten.




- 20** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 21** Skru befæstgelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.




- 22** Fjern stabilisator stangen. Brug et koben.



- 23** Løsen befæstigelsen som forbinder fjederbenet med bærearmen. Brug et koben.




- 24** Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №15.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.


25 Fjern affjedringsstiveren.




26 Lav markering på bæreamene og fjederben beslaget.



27 Skru befæstigelserne af der forbinder bæreamene med fjederben beslaget. Brug en kombinøgle N° 18 (2 dele).



28 Fjern bæreamene.



29

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Råd:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

30

Tryk fjederen sammen.




31

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




32 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.



33 Fjern tårnlejets beslag. Brug et koben.



34 Frigør spolefjederen.



35 Fjern fjedren. Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

36

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


37

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



38

Monter fjederen på støddæmperen.



39

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.




40 Installer fjederbenets øverste leje beslag.



41 Tryk fjederen sammen.



42 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


43 Dekomprimer fjederen.



44 Fjern det samlede fjederben.




45 Installer bæreamene.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. AUTODOC anbefaler:

- Anbring bæreamen tilpasset montagehullerne.

46 Skru befæstelserne ind der forbinder bæreamene med fjederbenets bælge. Brug en kombinøgle № 18 (2 dele).



- 47** Stram befæstelserne der forbinder bæreamene med fjederben beslaget. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.

- 48** Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



- 49** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



- 50** Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.


51

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




52

Installer fastgørelsesbolt.



53

Stram befæstigelsen der forbinder fjederbenet med ophæng bærearmer. Brug en kombinøgle N° 18 (2 dele). Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


54

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




55

Frigør befæstelserne som forbinder bæreamens styrekugle til styrespindlen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.




56

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.




57

Fastgør øvre bæream til styrespindel.




58

Installer fastgørelsesbolt.




59

Stram skruerne på den øvre styrearm (2 styk). Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.




60

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.



61

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

62

Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


63

Behandel alle leddene. Behandl fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.



64

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



65

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

66

Installer hjulet.



Udskiftning: fjederben – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


67

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




68

Sænk bilen.



69

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.+90°




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


70

Påsat fjederbenets montagedæksel.



71

Installer og sikre kølergrillen.



72 Installer kølerrillens forsegling.



73 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



74 Fjern donkraft og klodser.



75 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



76

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 4F2

STØDDÆMPER TIL AUDI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL AUDI A6 4F2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.