



Udskift motorophæng
højre - **CITROËN C4 I**
(LC_) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150, CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – CITROËN C4 I (LC_).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Forsegler
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.E14
- Torx bits T50
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: motorophæng – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: MOTOROPHÆNG – CITROËN C4 I (LC_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør ekspansionsbeholderens holdere. Brug et panelclip værktøj.



4 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.



5 Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: motorophæng – CITROËN C4 I (LC_). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6

Understøt motoren på bundkarets flade. Brug en donkraft.



7

Rengør motorbeslagets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




8

Skru befæstigelse ud der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.




9

Skru motorophængets fastgørelser af. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern motorophænget.




Udskiftning: motorophæng – CITROËN C4 I (LC_). AUTODOC anbefaler:

- Efterse forsigtigt de andre motorophæng og skift dem om nødvendigt.

11

Fjern befæstigelsesboltene.



12

Rengør ophængsfladen for motorophænget. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Behandel motorbeslagets befæstigelses. Brug en forsegl.



14

Skru motorophænget på dets montageflade.



15

Installer fastgørelsesboltene.



16

Skru motorophængets fastgørelser på. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.



17

Skru befæstigelse ind der forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°E14. Brug en skraldenøgle.




18

Stram befæstigelse til som forbinder motorophænget med karosseriet. Brug en topnøgle N°E14. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



19

Stram motorbeslagets fastgørelsesbolte til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



20

Fjern støtten fra under motoren.



21

Behandel motorbeslagets befæstigelser. Brug kobberfedt.



22

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: motorophæng – CITROËN C4 I (LC_). Fagfolk anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

23

Installer ekspansionsbeholderens dæksel.



24

Fastgør kølevæske ekspansionsbeholderen ved hjælp af låseclips.

**25**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

MOTOROPHÆNG: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.