



Udskift ribrem - **CITROËN**  
**DS3** | Brugermanvising

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningensproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN DS3 1.6 THP 150, CITROËN DS3 1.4 VTi 95, CITROËN DS3 1.6 VTi 120,  
CITROËN DS3 1.6 THP 155, CITROËN DS3 1.4 VTi 98, CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: RIBREM – CITROËN DS3. VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:




- Kombinationsnøgle №30
- Skærbeskytter

**Køb værktøj**

## AUTODOC anbefaler:

- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN DS3 – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:****1** Åbn motorhjelmen.**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.**3** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 30.**4** Fjern poly V-remmen.**Udskiftning: ribrem – CITROËN DS3. Råd fra AUTODOC:**

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udsift dem om nødvendigt.

**5** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

**6** Installer poly V-remmen.




#### AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

**7** Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 30.



**8** Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.



**9** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



- 10** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.
- 11** Luk motorhjelmen.
- 12** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 13** Sluk motoren.

**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.