



Udskift  
stabilisatorbøsning for -  
**Opel Corsa S93 |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERSKIFTNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.5 TD (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71\_) 1.2, OPEL COMBO (71\_) 1.4, OPEL COMBO (71\_) 1.7 D, OPEL Tigra Coupe (S93) 1.4 16V (F07), OPEL Tigra Coupe (S93) 1.6 16V (F07), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.7 D (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.0 i 12V (F08, F68, M68), (+ 7)

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

## UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – OPEL CORSA S93. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: stabilisatorbøsning – Opel Corsa S93. AUTODOC anbefaler:

- Begge stabiliseringsbøsninger bør udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre stabiliseringsbøsning.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORBØSNING – OPEL CORSA S93. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



2

Rengør befæstigelserne på stabiliseringsbøsning beslagene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**3**

Løsen befæstigelserne til stabiliseringsbønsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**4**

Fjern stabiliseringsbønsning beslagene.

**6**

Fjern stabiliseringsbønsningerne.

**7**

Rengør montagefladen til stabiliseringsbønsningerne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**8**

Installer de nye stabiliseringsbønsninger.



9

Installer stabiliseringsbønsning beslagene.



10

Skru befæstigelserne af stabiliseringsbønsning beslagene. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.



11

Behandel befæstigelesrne til stabiliseringsbønsning beslagene. Brug kobberfedt.

12

Sænk bilen.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL OPEL

STABILISATORBØSNING: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL OPEL CORSA S93****STABILISATORBØSNING TIL OPEL: KØB NU****STABILISATORBØSNING TIL OPEL CORSA S93: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.