



Udskift bremseklodser  
for - **PEUGEOT 2008**  
**Stationcar (CU\_) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) 1.5 BlueHDI 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 2008  
STATIONCAR (CU\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Hjul slag topnøgle №19
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




**4** Hæv bilen.

**Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_)


**6** Fjern hjulet.




**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




**8** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



**9** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15.



**10** Fjern befæstigelsesboltene.



11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd fra AUTODOC:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

13

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.




#### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremsrens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.




15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



16

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

17


Installer de nye bremseklodser.




**18** Monter bremsekalibren og sæt den fast.



**19** Installer fastgørelsesboltene.



**20** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.



**21** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



22

Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



23

Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

24


Installer hjulet.




### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_)


**25** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**26** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



**27** Fjern donkraft og klodser.



**Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

28

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 2008 Stationcar (CU\_). Råd fra AUTODOC:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.