



Udskift stabilisatorstang
for - **SKODA FABIA
notchback (6Y3) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.9 TDI, SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.4 16V, SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.9 SDI, SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.4, SKODA FABIA notchback (6Y3) 2.0, SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.2, SKODA FABIA notchback (6Y3) 1.4 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – SKODA FABIA NOTCHBACK (6Y3). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- HEX bit nr. H5
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på SKODA FABIA notchback (6Y3) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SKODA FABIA notchback (6Y3) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
SKODA FABIA notchback (6Y3)

5

Fjern hjulet.



6.1

Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse.




6.2

Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7** Skru møtrikken af og fjern stabilisatorstangen fra fjederbenet. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en skraldenøgle.



- 8** Skru befæstelsen af, der forbinder sportstangen med krængningsstabilisatoren. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en skraldenøgle.



- 9** Fjern stabilisator stangen.



- 10** Monter en nu stang, stram skruerne.




11

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



12

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug HEX nr. H5. Brug en kombinøgle № 17. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



13

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



14

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. SKODA FABIA notchback (6Y3)


15

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




16

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



17

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.