



Udskift ribrem - **SKODA**
SUPERB (3U4) |
Brugermanvising

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UDSKIFTNING: RIBREM – SKODA SUPERB (3U4).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №17
- Skraldenøgle
- HEX bit nr. H5
- Skærbeskytter
- HEX bit nr. H7

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – SKODA SUPERB (3U4). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

- 1 Åbn motorhjelmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



- 4 Fjern motordækslet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: ribrem – SKODA SUPERB (3U4). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

6 Løsen befæstelsen på A/C kompressor remmens strammerhjul. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern V-kileremmen.

Udskiftning: ribrem – SKODA SUPERB (3U4). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 17.



9 Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – SKODA SUPERB (3U4). Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



11

Installer poly V-remmen.

12

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 17.



13

Anbring poly-v-remmen på krumtapskiven.

Udskiftning: ribrem – SKODA SUPERB (3U4). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.
- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.

14

Installer V-kileremmen.



15

Skru befæstigelsen ind på A/C kompressor remmens strammerhul. Brug en kombinøgle № 17. Brug HEX nr. H7.
Brug en skraldenøgle.

16

Sænk bilen.

17

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 17.



18

Monter motordækslet og fastgør den.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

19

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.



20

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

21

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.