



Udskift viskerblade for -  
**TOYOTA Carina E**  
**Hatchback (T19) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6 GLI, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GLI, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 GTi, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.8, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 D, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 i, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 2.0 TD, TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.6 16V (AT190\_), TOYOTA Carina E Hatchback (T19) 1.8 GL

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (J120) 3.0 D-4D

Udskiftning: viskerblade – TOYOTA Carina E Hatchback (T19). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: VISKERBLADE – TOYOTA CARINA E HATCHBACK (T19). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Forbered de nye vinduseviskere.



2

Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



3

Drej vinduesvisker bladene 90 grader. Fjern bladet fra viskerarmen.



Udskiftning: viskerblade – TOYOTA Carina E Hatchback (T19). Råd:

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

4

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – TOYOTA Carina E Hatchback (T19). Fagfolk anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

5 Slå tændingen til.

6 Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.