



Udskift pollenfilter -  
**TOYOTA PREVIA**  
**(MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.4 (ACR30), TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_) 2.0 D-4D (CLR30\_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12\_, GRJ12\_) 3.0 D-4D


Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn handskerummet.



2

Frigør stoppen til handskerumsklappen.



**3** Frigør kabinefilter dækselklemmerne.



**4** Fjern kabineluftfilterets hus.



**5** Fjern kabinefilteret.



**Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Fagfolk anbefaler:**

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**6** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.



**7** Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.


**8** Monter kabineluftfilterets hus.



**Udskiftning: pollenfilter – TOYOTA PREVIA (MCR3\_, ACR3\_, CLR3\_). Råd:**

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

**9** Fastgør stoppen til handskerumsklappen.



10

Luk handskerummet.



11

Slå tændingen til.

12

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.