



Udskift fjeder for -
VOLVO C30 (533) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.5 T5, VOLVO C30 (533) 2.4 T5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D

UDSKIFTNING: FJEDER – VOLVO C30 (533). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Slag topnøgle №13
- Slag topnøgle №15
- Slag topnøgle №18
- Slag topnøgle №21
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle №19
- Stæddæmper befæstigelse
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Kugleledsaftækker
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). AUTODOC anbefaler:


- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VOLVO C30 (533). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug WD-40 spray.




4 Løsen den øvre befæstigelse til fjederbens ophænget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




5

Sikre hjulene med klodser.




6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



7

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle.




8

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

9

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VOLVO C30 (533)

10 Fjern hjulet.




11 Fjern befæstigelsesbolten.




12 Tag ABS sensorkablets fastgørelse af.




13 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 14** Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.




- 15** Fjern stabilisator stangen.



- 16** Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug et køben.




- 17** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




18

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.




19

Rengør befæstigelsen der forbinder kugleledet med styrespindlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




20

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en kombinøgle № 21.




21


Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en lejeaftrækker. Brug en hammer.




22 Tag den nedre arm af styrekuglen.




23 Fjern kardanaxslen.




24 Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




25 Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.




26 Fjern befæstigelsesbolten.



27 Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.




28 Skru tårnlejet af stiverens besalg.



Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

29 Fjern affjedningsstiveren.




30 Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). Råd:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


31 Tryk fjederen sammen.



32 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №18. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



33 Fjern det øvre beslag på støddæmperens stiver sammen med beslagets leje.




34 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendig.


35 Frigør spolefjederen.



36 Fjern fjedren.



37 Monter fjedren på støddæmperen.




38 Tryk fjederen sammen.



39 Monter skoen og en stopper på støddæmperen.



40 Installer fjederbenets øverste leje beslag.



41 Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


42 Dekomprimer fjederen.




43 Fjern det samlede fjederben.



44 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



45 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VOLVO C30 (533)


46

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




47

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




48

Installer faskørelsesbolt. Brug en topnøgle N°15.



49

Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- VOLVO C30 (533) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


50

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




51

Monter kardanaxsel.



52

Rengør kugleleddets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




53

Forbind kugleleddet til styrekuglen. Forbind den nedre arm til styrekuglen.




54 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.




55 Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.


56 Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.




57 Fastgør bremseslangen til stiveren.




58 Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.




- 59** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 15. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



- 60** Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren.




- 61** Installer og spænd boltene på kardanaxsel. Brug en topnøgle N°13.



- 62** Behandl fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

- 63** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



64

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




Udskiftning: fjeder – VOLVO C30 (533). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

65

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO C30 (533)


66

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




67 Sænk bilen.

68 Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



69 Behandel fjederbenets befæstigelses. Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



70 Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

71

Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



72


Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

73

Luk motorhjelm.

74

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.