



Udskift bremseskiver bag

- **VOLVO V40 Van /**

Hatchback (525, 526) |

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526) 2.0 D3, VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526) 2.0 D4, VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526) 1.6 D2/ DRIVE

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V40 VAN /
HATCHBACK (525, 526). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526).
AUTODOC anbefaler:


- Udskift bremseskiverne på bilen VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




- 2** Sikre hjulene med klodser.



3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.



7

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




9

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



10

Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.




Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


11

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




12

Rengør bremsekalibren befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




13

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



14

Fjern kaliberens beslag.




15

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



16

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




18

Installer bremseskiven.




19

Installer bremsekaliberens beslag.



20

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



21


Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

22

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




23

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.


24

Installer bremseklodserne.



25


Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



26 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.




27 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en gummihammer.



28 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



29 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526). Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


30 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526)


31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



33 Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526).
AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

34

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- VOLVO V40 Van / Hatchback (525, 526) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

35

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.