



Udskift tændspole - **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Bus (7DJ, 7DK, 70J) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændspole – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



**4** Fjern tændspolen.



**5** Afbryd højspændingskablerne.



Udskiftning: tændspole – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

**6** Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



**7** Fjern forseglingen fra kølergrillen.



**8** Løft op og fjern kølergrillen.




**9** Installer en ny tændspole.



**10** Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.



**11** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



**12** Forbind stikket i tændspolen.



**13** Forbind højspændingskablerne.



**14** Installer og sikre kølergrillen.



**15** Installer kølergrillens forsegling.



**16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**17** Sluk motoren.

**18** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

19

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.