



Udskift forlygtepære -
**VW Polo III Van /
Hatchback (6N1) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Polo III Van / Hatchback (6N1) 1.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

UDSKIFTNING: FORLYGTEPÆRE – VW POLO III VAN /
HATCHBACK (6N1). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



• Kontaktspray elektronik

• Flad skruetrækker

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: forlygtepære – VW Polo III Van / Hatchback (6N1). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre forlygte pære.
- Udskift pærerne i begge forlygter på en gang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORLYGTEPÆRE – VW POLO III VAN / HATCHBACK (6N1). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Slå tændingen fra. Åbn motorhjelmen.

2 Fjern baglygtens glas.



3 Frigør pæren ved at dreje den ~ 30°. Fjern holderen fra forlygtens monteringsæde.



- 4 Fjern den gamle pære. Brug en skruetrækker med lige kær. Kontroller tilstanden af fatningens ledninger. Udskift om nødvendig.



Udskiftning: forlygtepære – VW Polo III Van / Hatchback (6N1). AUTODOC anbefaler:

- Rengør pærens fatning i lampen.

- 5 Installer en ny pære i fatningen.




AUTODOC anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.

- 6 Installer pære fatningen ind i forlygtens monteringssæde. Sikre at pæren er drejet ~ 30°.



7 Installer og sikre glasset på baglygten.



8 Slå tændingen til.

9 Tænd forlygterne for at kontrollere om de nye pærer fungerer ordentlig.

10 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FORLYGTEPÆRE: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.