



Udskift brændstoffilter -
BMW E46 touring |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW 3 Coupe (E46) 330Cd 3.0, BMW 3 Coupe (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Compact (E46) 318td 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 330d 3.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 320Cd 2.0, BMW 3 Sedan (E46) 318d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 318d 2.0, BMW 3 Cabriolet (E46) 330Cd 3.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E46
TOURING. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG
FOR:



- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.7
- Koben
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW E46 TOURING. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.




2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7.




4 Frigør brændstof trykføler forbindelsen.




5 Skru befæstigelsen til brændstof trykføleren af. Brug Torx T30.




6 Fjern brændstof trykføleren.



7 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug et koben.



8 Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



10

Installer et nyt brændsotfilter.



Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

11


Spænd brændstoffilterets skruer. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




12 Fastgør slangerne til brændstoffilteret.




13 Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7.




14 Installer brændstoftryk sensoren.



15 Skru befæstigelsen af brændstof trykføleren. Brug Torx T30.



16 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.




Udskiftning: brændstoffilter – BMW E46 touring. AUTODOC anbefaler:


- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

17


Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**18**

Sluk motoren.

**19**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



20

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW E46 TOURING

BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW E46 TOURING: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.