



Udskift brændstoffilter -  
**Ford Mondeo BWY |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III kombi (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III notchback (B4Y) ST220, FORD MONDEO III kombi (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III kombi (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III notchback (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD MONDEO  
 BWY. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kaliber stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Flad næb tænger
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: brændstoffilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD MONDEO BWY. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.




3

Klargør en beholder til væske.



- 4 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug rundtænger. Brug en skruetrækker med lige kærv.



### Udskiftning: brændstoffilter – Ford Mondeo BWY. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

- 5 Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



- 6 Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.



7

Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



8

Fjern brændstoffilteret.



9

Installer et nyt brændstoffilter.



### AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Ford Mondeo BWY – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

10

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.




11

Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.




12

Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



13

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.



14

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

**15** Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – Ford Mondeo BWY. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

**16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**17** Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Ford Mondeo BWY. Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FORD**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO BWY**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FORD: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FORD MONDEO BWY: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.