



Udskift luftfilter - **Toyota**
Aygo AB1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris III Hatchback (XP13) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (SCP12_), TOYOTA Aygo (AB10) 1, TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 VVT-i (KSP90_), TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_), TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – TOYOTA AYGO AB1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Spændebåndstænger med låsefunktion
- Skærmbeskytter
- Mikrofiber håndklæde
- Mikrofiber håndklæde

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Toyota Aygo AB1. Råd fra AUTODOC:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Toyota Aygo AB1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3**

Fjern spændebåndene til luftfilterets udluftningsrør og luftfilterets indsugningsrør. Brug spændebåndstænger med låsefunktion.




4

Frigør luftfilter dækselklemmerne.

**5**

Tag filterets låg af.

**6**

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

**7**

Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.



8

Fjern filterelementet fra filterhuset.



9

Rengør luftfilterdækslet og huset.



10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



Udskiftning: luftfilter – Toyota Aygo AB1. Fagfolk anbefaler:


- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Toyota Aygo AB1.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

**12**

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

**13**

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

**14**

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.



15

Installer spændebebåndene til luftfilter udluftningsrøret og luftfilter indsugningsrør. Brug spændebebåndstænger med låsefunktion.



16

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



17

Luk motorhjelmen.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA AYGO AB1**LUFTFILTER TIL TOYOTA: KØB NU****LUFTFILTER TIL TOYOTA AYGO AB1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.