



Udskift brændstoffilter -  
**Audi A4 B6 |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



**AUDI**

**A4 B6**


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabriolet (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 4.2 quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro, AUDI A6 C6 Sedan (4F2) 2.4 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 quattro, AUDI A6 C6 Avant (4F5) 2.4, (+ 8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – AUDI A4 B6.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Torx bits T20
- Flad Skruetrækker
- Brændstofslange tænger
- Væskebeholder

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A4 B6 – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.


3

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug Torx T20.



4

Klargør en beholder til væske.



- 5 Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang. Brug en skruetrækker med lige kær.




### Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


- 6 Fjern brændstoffilteret.



- 7 Kom den gamle filterpatron i beholderen.



- 8 Installer et nyt brændstoffilter.




### Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Audi A4 B6.


9

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.



10

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug Torx T20.



11

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

12

Sænk bilen.



### Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6. Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

13

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt. Sluk motoren.

### Udskiftning: brændstoffilter – Audi A4 B6. AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL AUDI**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL AUDI A4 B6: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.