



Udskift luftfilter - **Audi A4**
B6 Avant |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 3.0 quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.9 TDI, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.6, AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0, (+ 62)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 B6 AVANT.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.7
- Torx bits T20
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Råd:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Audi A4 B6 Avant.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



4

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.




5

Fjern luftindtagsslangen på Brug Torx T20.




6

Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en topnøgle №7.




7

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.




8

Tag filterets låg af.



9

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



11

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.


12

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B6 Avant. Vær sikker på at positionen for filterelementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.




15 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




16 Skru fastgørelsesskruenerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



17 Stram luftfilterrørets klemme. Brug en topnøgle №7.



18 Sæt luftindtagsslangen på. Brug Torx T20.




19 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.




20

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**21**

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B6 AVANT

LUFTFILTER TIL AUDI: KØB NU

**LUFTFILTER TIL AUDI A4 B6 AVANT: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.