



Udskift brændstoffilter -  
**BMW 3 Compact (E46) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.8, BMW 3 Compact (E46) 325ti 2.5, BMW 3 Compact (E46) 318ti 2.0, BMW 3 Compact (E46) 316ti 1.6, BMW 3 Compact (E46) 318Ti 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: BMW 3 Cabriolet (E46) 318Ci 2.0

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW 3  
COMPACT (E46). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG  
FOR:



- WD-40 spray
- Flad næb tænger
- Væskebeholder
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle

**Køb værktøj**


Udskiftning: brændstoffilter – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW 3 COMPACT (E46). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.




3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4

Behandel fastgørelserne der forbinder slangerne til brændstoffilteret. Brug WD-40 spray.



5

Klargør en beholder til væske.




6

Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



7

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.




Udskiftning: brændstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




9

Fjern holdebeslaget til brændstoffilteret.




10

Løsgør slangerne fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.




11

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



12

Installer et nyt brændsotffilter.




Udskiftning: brændstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- BMW 3 Compact (E46) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

13

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.




14

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.




15

Monter brændstoffilterets holdebeslag.




16

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



17

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



18

Sænk bilen.

19

Spænd tankdækslet.



20

Luk tankklappen.





Udskiftning: brændstoffilter – BMW 3 Compact (E46). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofssystemet.

**21** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**22** Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – BMW 3 Compact (E46). AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.