



Udskift fjeder for - **Fiat**
Doblo Cargo |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT DOBLO CARGO.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H6
- Kombinationsnøgle N°19
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT DOBLO CARGO. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3 Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug WD-40 spray.




4 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



5 Sikre hjulene med klodser.




6 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



7 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




8 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Doblo Cargo

9 Fjern hjulet.



10 Fjern bremseslangen.


11

Rengør befæstigelseerne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



12

Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en vridenøgle.




13

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




14

Fjern befæstigelsesboltene.




15

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver. Brug en drivdorn. Brug en gummihammer.



16

Skru tårnlejet af stiverens besalg.




AUTODOC anbefaler:

- Fiat Doblo Cargo – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

17

Fjern affjedningsstiveren.



18

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


19

Tryk fjederen sammen.




20

Fjern fjederbenets montagedæksel.



21

Rengør støddæmper stangen. Brug WD-40 spray.




22

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°19. Brug HEX nr. H6.




23

Fjern tårnlejets beslag.



24

Frigør spolefjederen.



25

Fjern fjedren.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchert og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

26

Monter fjederen på støddæmperen.




27

Tryk fjederen sammen.



28

Installer fjederbenets øverste leje beslag.



29

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №19. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



Udskiftning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


30 Dekomprimer fjederen.




31 Fjern det samlede fjederben.



32 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



33 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




Udskiftning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så fasthold fjederben når boltene fastgøres.

34 Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste.

35 Behandel styrespindlens befæstigelser. Brug WD-40 spray.




36 Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen. Brug et koben.



37 Installer fastgørelsesboltene.



38 Fjern støtten fra under styrekuglen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskitning: fjeder – Fiat Doblo Cargo. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


39

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°19. Brug en kombinøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.




40

Behandel befæstigelserne til bremseslangen. Brug WD-40 spray.




41

Fastgør bremseslangen til stiveren.



42

Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.




43

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontakthfladen. Brug kobberfedt.



44

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Doblo Cargo

45


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagngle #17.




- 46** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.




- 47** Behandel befæstigelsen på fjederben beslaget. Brug kobberfedt.



- 48** Påsæt fjederbenets montagedæksel.




- 49** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 98 Nm moment.




50 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



51 Luk motorhjelm.



52 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT DOBLO CARGO

FJEDER TIL FIAT: KØB NU

**FJEDER TIL FIAT DOBLO CARGO: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.