



Udskift brændstoffilter -  
**RENAULT Megane IV**  
**Hatchback (B9A/M/N\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.6 16V, RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.8 RS TCe 280 (B9M6), RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) 1.8 RS 300 (B9M8)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1\_) 1.6 16V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – RENAULT  
MEGANE IV HATCHBACK (B9A/M/N\_). VÆRKTØJER DU  
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kaliber stålbørste
- Brændstofslange tænger
- Universal rengøringspray
- Væskebeholder

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.



3


Hæv bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Klargør en beholder til væske.



5

Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



6

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningsslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en brændstofslange tang.



AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Fjern brændstoffilteret.



8

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

9

Rengør brændstoffilter beslaget. Rengør befæstigelseerne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.



10

Installer et nyt brændstoffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).  
Råd fra AUTODOC:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


11

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.



12

Rengør brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.




13


Sænk bilen.

14

Spænd tankdækslet.



**15** Luk tankklappen.



**AUTODOC anbefaler:**

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

**16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**17** Sluk motoren.

**Udskiftning: brændstoffilter – RENAULT Megane IV Hatchback (B9A/M/N\_).**  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.