



Udskift brændstoffilter -
Ford Transit Mk7 van |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Ladvogn / Chassis (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – FORD TRANSIT MK7 VAN. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Elektronispray
- Opsamlingskar til arbejdsvæsker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – Ford Transit Mk7 van. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for tilstrækkelig ventilation af arbejdspladsen. Brændstofdampe er giftige.
- For at undgå brand skal du vente, indtil motoren er kølet helt af, før du begynder arbejde. Hold åben ild eller gnistkilder væk fra området.
- Aflast trykket i brændstofsystemet efter bilproducentens anvisninger for at undgå, at brændstof sprøjter ud.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Transit Mk7 van.

UDFØR UDSKIFTNINGEN I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et skærmdækken for at undgå at beskadige lakken og plastikdelene på bilen.




3 Klargør et kar til opsamling af væske.




4 Rengør filterets monteringsområde. Brug en universal rengøringspray.


5 Afmonter stikket til vandsensoren fra brændstoffilteret.



6 Drej filteret mod uret med 1/4 omgang, og fjern det derefter.



7 Monter det nye filter, og sæt det fast i monteringssædet.




Udskiftning: brændstoffilter – Ford Transit Mk7 van. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for, at filteret er placeret korrekt før montering: mærkerne på filteret skal flugte med dem på filterhuset.


8

Behandl stikket til vandsensoren. Brug elektronikspray.




9

Sæt stikket til vandsensoren på.



10

Fjern opsamlingskarret under brændstoffilteret.



Vigtigt!

- Når du har udskiftet brændstoffilteret, kan det være nødvendigt at tømme brændstofsyste­met for luft. Tjek bilproducentens reparationsmanual, og følg den procedure, der er angivet der.

11

Lad motoren køre i et par minutter. Det er nødvendigt at sikre at komponenten virker korrekt.



12


Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sørg for, at der ikke er brændstoflækager.

13

Fjern skærmbeskytteren.



14

Luk motorhjælmen.



Vigtigt!


- For at beskytte miljøet mod forurening skal du sørge for at aflevere de brugte filtre på de dertil indrettede indsamlingssteder.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD TRANSIT MK7 VAN

BRÆNDSTOFFILTER TIL FORD: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL FORD TRANSIT MK7 VAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.