



Udskift brændstoffilter -  
**BMW X3 E83 diesel** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW X5 (E70) xDrive 30 d, BMW X5 (E70) xDrive 40 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d, BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d, BMW 5 Sedan (F10) 525d xDrive 2.0, BMW 5 Sedan (F10) 525d 2.0, BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 740d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) M 550 d xDrive, BMW 5 Sedan (F10) 530d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 530d xDrive 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d 3.0, BMW 5 Sedan (F10) 535d xDrive 3.0, BMW 5 Touring (F11) 525d 2.0, BMW 5 Touring (F11) 525d xDrive 2.0, (+ 92)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW X3 E83.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Væskebeholder

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: brændstoffilter – BMW X3 E83. Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW X3 E83. FORETAG FØLGENDE TRIN:**


1

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




2

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




3

Klargør en beholder til væske.



4

Fjern spændclips fra brændstoffilter røret. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: brændstoffilter – BMW X3 E83. AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


5

Afbryd røret fra brændstoffilteret.



6

Fjern fjederclipsen som holder brændstofslangen på plads. Brug en skruetrækker med lige kær.




7

Fjern brændstoffilteret.




8

Løsne befæstigelsen til brændstoffilter holderen. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



9

Tag brændstoffilteret ud af beslaget.



10

Påsæt gummibåndet. Brug en skruetrækker med lige kær.



11

Spænd brændstoffilteret i holderen.



12

Skrue befæstigelsen ind på brændstoffilter beslaget. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle. Brug en skruetrækker med lige kær.




Udskiftning: brændstoffilter – BMW X3 E83. Fagfolk anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


13

Installer et nyt brændsotffilter.




14

Geninstaller fjederclipsen som holder brændsstofslangen på plads.




15

Fastgør røret til brændstoffilter.




16

Stram fastgørelsesklemmen på brændstoffilterrøret. Brug en skruetrækker med lige kærv.



17

Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




18

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

19

Sænk bilen.



Udskiftning: brændstoffilter – BMW X3 E83. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste



20 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



21 Sluk motoren.

### Udskiftning: brændstoffilter – BMW X3 E83. Råd fra AUTODOC:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL BMW**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL BMW X3 E83**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW: KØB NU**

**BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW X3 E83: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.